内蔵 DVD ドライブ

パソコンに取り付ける Step.1

らくらく!セットアップシート

Step.2

ディスクの再生や書き込みなどに必要な ソフトウェアをインストールする

> 完了

> > 少メ モ

本紙は、本製品のセットアップ手順を説明しています。 以下の手順で、セットアップを行ってください。

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ドライブ本体

イジェクトボタン

□取り付けネジ

□ユーティリティーCD (CD-ROM)1枚

☑ らくらくセットアップシート (本紙)1枚

ドライブ上面に本製品のシリアル No.が記載されています。パソコ ンに取り付ける前に保証書(本製品 を梱包している箱に記載)へ記入し

ておいてください。

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますの で、大切に保管してください。

※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。



O

パソコンに取り付ける

本製品をパソコンに取り付けます。

注意


- ●パソコンの電源スイッチをOFFにした直後は、パソコン内部の部品 に触らないでください。
- 特にCPUやVGAチップは高温になっており、やけどをするおそ れがあります。電源スイッチをOFFにして30分以上経ってから作 業することをおすすめします。
- ●本製品に触る前にドアノブやアルミサッシなどの身近な金属に 触れ、身体の静電気を除去してください。
- ●パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してくださ
- ●縦置き(垂直)で取り付けた場合、8cmサイズのメディアは使 用できません。
- パソコン→周辺機器の順に電源スイッチをOFFにし、 電源ケーブルをコンセントから抜きます。
- パソコン本体からケーブル類とカバーを取り外します。 パソコン本体のマニュアルを参照してください。
- 本製品をファイルベイに挿入し、付属のネジ(4個)で 固定します。

ファイルベイの位置は、パソコン本体のマニュアルで確認して



ください。

シリアルATAケーブルとシリアル電源ケーブルを接続します。 ※シリアルATAケーブルとシリア



※シリアルATAケーブルを折り曲 げないでください。折り曲げる と、ケーブル内部で断線する恐れ があります。

突起の向きにご注意ください。

ケーブルには突起がついています。以下の向きで接続し てください。間違った向きで無理に押し込むと、本製品 やケーブルのコネクターが破損する恐れがあります。





シリアル電源ケーブル

シリアルATAケーブル

パソコン本体にケーブル類とカバーを取り付けます。 パソコン本体のマニュアルを参照してください。

沙注 意

ケーブルのはさみ込みやコネクターの抜けなどがないように注意して

電源ケーブルをコンセントに差し込み、パソコンの電源をONにします。 以上で本製品の取り付けは完了です。

コンピュータ(マイコンピュータ)に以下のアイコンが追加されましたか? アイコンが追加されていない場合は、本製品が正しく取り付けられて いるか確認してください。また、パソコンによってはパソコンの BIOSの設定が必要な場合があります。パソコンのマニュアルを参照



Windows 7/Vistaの場合 Windows XP Windows 2000 の場合 の場合



※まれにパソコン(Windows)のレジストリー情報 が破損しているためにアイコンが表示されない ことがあります。その場合は、弊社ホームページ (buffalo.jp) の検索ウィンドウに半角で 「BUF18242」と入力し、検索ボタンをクリックし

てください。対策方法をご案内しています。

Step.2へつづく



0

U

ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェアをインストールする

ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェア「CyberLink DVD Suite」をインストールします。ディスクの再生や書き込みなどは、このソフト ウェアを使用します。必ずインストールしてください。CyberLink DVD Suiteの詳細は、裏面を参照してください。

ユーティリティーCDを本製品に挿入します。 <イメージ図>



注意 以下の画面が表示されたら? (Windows 7/Vistaのみ)

ユーティリティーCDをセットすると、以下の画面が表示さ れることがあります。その場合は、以下の箇所をクリック してください。



[かんたんスタート]をクリック スタート します。



インストール画面が表示されますので、画面に従ってインストール します。

沙注意

●ソフトウェア選択の画面が表 示されたら?



全てにチェックされていること を確認します。

※画面は、お使いのパソコンに よって異なることがあります。

上の画面のまま停止している ように見えることもあります が、そのままお待ちください。

●インストールに数十分程度か

② OyberLink InstantBurnをインストールしています。しばらくお何ちください。

かります。

●ユーザー登録の画面が表示されたら、ユーザー登録を行ってください。

インストールが完了したら、画面に従ってパソコンの再起動をしてください。

デスクトップにCyberLink DVD Suiteのアイコンが表示されていますか? CyberLink DVD Suiteが正常にインストールされると、デスクトップ に以下のアイコンが表示されます。表示されない場合は、パソコンを 再起動してください。それでも表示されない場合は、CyberLink DVD Suiteを再インストールしてください。



以上で完了です。

ディスクの再生や書き込み、映像の編集などには、CyberLink DVD Suiteを 使用します。下に記載の「使いかた」をご参照ください。

画面で見るマニュアルの読み方

ユーティリティーCDには、本製品のマニュアル(PDFファイル)が収録されています。必ずお読みください。画面で見るマニュアルは、以下の手順で表示できます。

ユーティリティーCDを本製品にセットします。

※Windows 7/Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [DriveNavi.exe の実行] をクリックしてください。また、「次のプログラムにこの コンピュータへの変更を許可しますか?」や、「プログラムを続行するにはあなた の許可が必要です」と表示されたら、[はい]または[続行]をクリックしてください。

※ドライブナビゲーターが起動します。起動しないときは、ユーティリティー CD 内の「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。

(2) [マニュアルを読む]をクリックします。

3 表示したいマニュアルを選択し、[開始]をクリックします。

※画面で見るマニュアル(PDFファイル)を読むには、Acrobat Readerま たはAdobe Readerがインストールされている必要があります。イン ストールされていない場合や、画面で見るマニュアルを正常に表示で きない場合は、手順❸の画面から「Adobe Readerのインストール」 を選択してAdobe Readerをインストールしてください。

※Acrobat ReaderまたはAdobe Readerの使いかたは、ヘルプを参照 してください。

※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

Q&A(困ったときは)

ユーティリティーCDには、本製品のQ&Aが収録されています。分からないこと があったときや、困ったときにご覧ください。Q&Aは以下の方法で表示できます。

ユーティリティーCDを本製品にセットします。

※Windows 7/Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [DriveNavi.exe の実行]をクリックしてください。また、「次のプログラムに このコンピュータへの変更を許可しますか?」や、「プログラムを続行するに はあなたの許可が必要です」と表示されたら、[はい]または[続行]をクリッ クしてください。

※ドライブナビゲーターが起動します。起動しないときは、ユーティリティー CD 内の「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。

2 [Q&A]をクリックします。

-※「DVD製品 Q&A」がパソコンにインストールされます。

パソコンのデスクトップにあるBUFFALO「DVD製品 Q&A」をダ ブルクリックします。

使いかた

画面で見るマニュアル「使いかたガイド」を参照してください。また、ソフ トウェアのマニュアルやヘルプにも使いかたが案内されていますので、あわ せてご覧ください。

画面で見るマニュアル 「使いかたガイド」をご覧ください

使いかたガイドは、ユーティリティーCDを本製品にセットした ときに表示される画面から、 [マニュアルを読む] をクリック→ [添付ソフトウェアの使い方ガイドを見る] を選択して [開始] をクリックすると表示できます。

①CyberLink DVD Suite について

ソフトウェアの概要

CyberLink DVD Suite は、ディスクの再生、ディスクへの書き込み、映像編集な ど各用途に適したソフトウェアを収録したソフトウェアパッケージです。ここ では、収録されたソフトウェアの概要を説明します。

- ●CPRM保護されたディスクの再生、編集をするにはインターネット接続に よる認証が必要です。
- ●「1回だけ録画可能(コピーワンス)」データを録画した、または「ダビング 10」でムーブしたCPRM対応メディアの再生をデジタル出力(DVI/HDMI) するには、HDCP対応VGAカードとHDCP対応モニターが必要です。

映像(映画など)ディスクの再生や、 DVD レコーダーなどで録画したディスクを再生するには

< PowerDVD(アップスケーリング対応) > (Windows 7/Vista/XP のみ)

映像ディスクの再生ソフトウェアです。DVD-Video、市販のDVDレコーダ ーで録画したディスクの再生などを再生することができます。



パスワード保護(暗ちに) ひたり イスク 音楽 CD の作成、ディスクをコピーするには パスワード保護(暗号化)したディスクの作成や、

データディスクや音楽CDなどを作成するソフトウェアです。作成するディ スクを暗号化する機能も備えています。暗号化されたデータの読み出しには パスワードが必要となるため、万が一、紛失や盗難にあった場合でも外部へ のデータ流出を防ぐことができます。



- 本製品を選択してお使いください。

映像をディスクに保存する(オリジナル映像ディスクの作成)、 DVD レコーダーで録画した映像を編集するには

<PowerProducer>(Windows 7/Vista/XPのみ)

DVD-Videoなどの映像ディスクの作成ができるソフトウェアです。パソコン 上で、DVDビデオレコーダーと互換のあるディスクの作成やDVDビデオレコ ーダーで記録した映像の再生・編集などもできます。



映像のキャプチャーや編集をするには

<PowerDirector>(Windows 7/Vista/XPのみ)

動画編集を行うソフトウェアです。



パソコンのデータを自動的にバックアップするには

<PowerBackup>

データのバックアップソフトウェアです。起動ドライブの環境をバックアッ プすることもできます。バックアップするデータをDVDやCDに保存したい ときにお使いください。



(2) パソコンのデータをディスクに保存するには

<InstantBurn>

ハードディスクやUSBメモリーのようにファイル単位でデータを書き込むこ とができるソフトウェアです。

使用時の注意

以下の注意を必ずお守りください。

注意 あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどの ほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

- ●本製品を長時間使用した場合は、数分経ってからお使いください。 本製品を長時間使用した後、そのまま書き込みなどを行うと、正常に動作 しないことがあります。
- カートリッジ付のDVD-RAMディスクを使用する場合は、カートリッジか らディスクを取り出して本製品にセットしてください。 カートリッジ付のDVD-RAMディスクは、そのまま使用できません。
- 一部のウイルス対策ソフトウェアをお使いの場合、本製品の動作が不安定 になることがあります。

DVDを高画質(フルハイビジョン)で再生するには? 【 アップスケーリング機能(PowerDVD)】

この機能は、本製品の動作環境に加え、Intel Core2 Duo 1.5GHz以上、 AMD Turion 64×2 1.8GHz以上のCPU推奨です。

本製品には、DVDの映像を高画質で再生するアップスケーリング機能が搭載さ れています。

アップスケーリング機能とは、DVDに記録されているSD画像(480P)をフル ハイビジョンのHD画像 (1080P) に変換する機能です。

DVD映像をBlu-ray映像に迫る高画質で鑑賞することができます。初期設定で は、アップスケーリング機能は無効になっていますので、以下の手順で有効に してください。

※注意

DVDの再生中は、設定を変更できませんので停止させてから、設定を行 なってください。

[スタート]ー[(すべての) プログラム]ー[CyberLink DVD Suite]ー [PowerDVD] - [CyberLink PowerDVD]を選択します。



ボタンをクリックし





- ※True Theaterの設定を個別に設定したい場合は、「全ての TrueTheater effectsを自動調整] のチェックを外して設定を行っ
- アップスケーリング機能を有効にしたい: [TrueTheater HD (High Definition)]にチェックします。
- ・コントラストや色を自動的に最適な環境に調節する (コントラストと色の最適調整機能) [TrueTheater Lighting (CyberLink Eagle Vision-2)]にチェッ クします。
- ・再生画面を滑らかにしたい(アップサンプリング機能): [TrueTheater Motion]にチェックします。 (フレームレートを24fps→60fpsにします)

以上で、設定完了です。

CyberLink DVD Suiteのご質問、お問い合わせ先

お問い合わせ先 サイバーリンク株式会社

電話 0570-080-110(一般電話)

03-5977-7530 (PHS、一部IP電話など)

受付時間 10:00~13:00 14:00~17:00 (土日祝日、サイバーリンク社休業日を除く)

インターネット http://jp.cyberlink.com/support

※株式会社バッファローでは、CyberLink DVD Suiteに関するお問合せは承ってお りません。あらかじめご了承ください。

※ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために

守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお 本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製 品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない ***
| たいしてつくはいりないとこで記載しているす。このないでは必ずっています。
| ***
| と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 ↑ 注意 | この表示の注意事項を守らない 注意 | えられる内容を示しています。


しなければならない行為を示します。(例: そプラグをコンセントから抜く)

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告・注意を促す内容を示します。 (例: 承感電注意)

 \bigcirc してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例: ① 分解禁止)

■ <u>∧</u> 警告 🛮



特に CPU や VGA チップが高温になって おり、手を触れるとやけどをする恐れがあり、手を触れるとやけどをする恐れがあります。パソコンの電源スイッチを OFF にした後、30 分以上たってから作業することをおすすめします。

本製品を取り付け、使用する際は、必ず カーが提示する警告や注意指示に従っ

(1) 本製品の分解・改造・修理を自分でし ないでください。

分解禁止 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、 修理をお断りすることがあります。

電源ケーブルは、完全に差し込んでく 0 差し込みが不完全なまま使用すると、ショ ートや発熱の原因となり、火災や感電の恐

れがあります。 本製品の取り付け/取り外しをするとき は、本製品およびパソコン、周辺機器の電源スイッチを OFF にし、AC コンセント

電源プラ 源スイッチを OFF にし、AU コンプを抜く から電源プラグを抜いてください。 電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け/取り外しを行うと、感電および故障の原因となります。

電気製品の内部やケーブル、コネクタ 一類に小さなお子様の手が届かないよ

うに機器を配置してください。 さわってけがをする恐れがあります。

強制

小さなお子様が電気製品を使用する場 合には、本製品の取り扱い方法を理解 した大人の監視、指導のもとで行うよ うにしてください。



濡れた手で本製品に触れないでくだ さい。

電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、 本製品の故障の原因となります。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、す ぐにコンセントから電源プラグを抜い 電源プラ てください。 グを抜く

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。

風呂場など、水分や湿気が多い場所で

は、本製品を使用しないでください。 水場での 使用禁止 あります。 本製品に液体をかけたり、異物を内部




に入れたりしないでください。液体や ・ 異物が内部に入ってしまったら、すぐ にコンセントから電源プラグを抜いて ください。 そのまま使用を続けると、ショートして

てのよる民用を制いるこくフェートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。



レーザー光線を直視しないでください。 トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー半線 入ると視覚に障害を及ぼす恐れが

■ <u>∧</u> 注意 ■



人体などからの静電気は、本製品を破損、 またはデータを消失、破損させるおそれ があります。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフト ウェアをインストールするときなど お使いのパソコン環境を少しでも変更 するときは、変更前に必ずパソコン内 (ハードディスク等)のすべてのデータ を MO ディスク、フロッピーディスク 等にバックアップしてください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑える ことができます。 バックアップの作成を怠ったために、デー

タを消失、破損した場合、弊社はその責任 した場合、弊社はその責任 ないかねますのであらかじめご了承く


本製品を落としたり、強い衝撃を与え たりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。 本製品の故障の原因となります。



パソコンおよび周辺機器の取り扱い は、各機器のマニュアルをよく読んで、 各メーカーの定める手順に従ってくだ



各接続コネクターのチリやほごり等は、 取りのぞいてください。また、各接続コ ネクターには手を触れないでください。 故障の原因となります。



- ・強い磁界、静電気が発生するところ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露する
- ところ ・ほこりの多いところ →故障の原因となります。 ・振動が発生するところ
- 振動が発生するところ
 →けが、故障、破損の原因となります。
 ・平らでないところ
 →転倒したり、落す。して、けがや故障の原因となります。
 ・原因となります。
 ・原因となります。
 ・火気の周辺、または熱気のこもるところ
 ・故障や変形の原因となります。
 ・涸竜、漏水の危険があるところ
 ・ 本質や変形の原因となります。

メディアは次の点に注意して大切にお 使いください。

所に置かないでください。 表面に手を触れないでください。 両端を持つか、縁と中央の穴をはさむよ

うにして持ってください。 持ち運ぶときは、必ずプラスチックケー スに入れて大切に取り扱ってください。

ひびわれや変形、補修したメディアは

本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れが

メディアの反射層が剥離する原因とな

りますので、次のことは行わないでくだ

表面(レーベル面)に傷を付けないでくだ

さい。
- メディア同士を重ねないでください。
- メディア同士を重ねないでください。
- レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールベンなどの先の硬い筆記用具を使用しないでください。
- シールやラベルなどを貼らないでくださ

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭い てください。汚れがひどい場合は、きれい な布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼって

本製品へのアクセス中は、電源スイッ

チを OFF にしたり、システムをリセットしたりしないでください。

データが消失、破損する恐れがあります。

本製品を拭かないでください。

使用しないでください。

さい。

禁止

直射日光を当てないでくださ


チが ON の状態で、フラットケーブル の抜き差しをしないでください。 シンナーやベンジン等の有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。 汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布 本製品および周辺機器の故障の原因とな 汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心から外側へ向って軽く拭き取ってください。 表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、 文字を書いたりしないでください。 高温・多温になる場所や、ほこりの多い場 定期的にレンズのクリーニングを行っ



 \bigcirc

本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこ の煙等が付着し、メディアの再生が正常に できなくなったり、書き込みができなくな ることがあります。市販のレンズクリーニ ングキットで、定期的にレンズのクリーニ ングを行ってください。

パソコンおよび周辺機器の電源スイッ



故障や火災の原因になります。

トレーを出したまま放置しないでくだ さい。 禁止 内部にほこりが入り込んで、故障の原因に

トレーに手を入れ、挟まないように注 意してください。

注意 けがの恐れがあります。

メディアを入れたまま移動しないでく ださい。 禁止 本製品の動作中または、メディアを本製品 に入れた状態での移動はしないでくださ

い。 メディア、本製品に損傷を与える恐れがあ ります。移動する場合は必ずメディアを取 り出し、電源スイッチを OFF にしてから 行ってください。

本製品を廃棄するときは、地方自治体 の条例に従ってください。 強制

条例の内容については、各地方自治体にお 問い合わせください。

付属ソフトウェアのサポートについて

付属ソフトウェアのサポートは各ソフトウェアメーカーにて承っております。 ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

※株式会社バッファローでは、付属ソフトウェアに関するお問い合わせは承っておりませ ん。あらかじめご了承ください。

内蔵DVDドライブ らくらく! セットアップシート 2009年9月25日 第2版発行 発行/株式会社バッファロー